




| N° | Codice     | Descrizione                         |
|----|------------|-------------------------------------|
| 1  | 1126       | Passacavo                           |
| 2  | ***        | Coperchio testata                   |
| 3  | ***        | Involucro testata                   |
| 4  | 1155       | Termostato monofase c/ interruttore |
| 5  | 1153       | Termostato di sicurezza monofase    |
| 6  | 1000       | Staffette di sostegno               |
| 7  | 1159       | Microinterruttore unipolare         |
| 8  | 1183       | Manopola                            |
| 9  | 1172 A - V | Luce spia                           |
| 10 | ***        | Resistenza monofase                 |
| 11 | 1014       | Piastrina di fissaggio              |
| 12 | 1157       | Guarnizione Passabulbo              |
| 13 | 1015       | Piastrina di fissaggio inferiore    |

\*\*\* specificare il modello dell'apparecchio